



Bruksanvisning for storsekkløfter



INNHold

1. Innhold	2
2. Innledning	2
3. Kontaktopplysninger	3
4. Bruksformål og arbeidsprinsipp	3
5. Tekniske data	3
6. Sikkerhetskrav	3
7. Vedlikehold	4
8. Garanti	5

INNLEDNING

Vi takker deg for kjøp av utstyr. Vi håper at du blir fornøyd med produktet. AS SAMI har langvarig erfaring innen prosjektering og produksjon av forskjellig utstyr.

Vi ber at du skal lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og følger denne. På denne måten sikrer du både sikkerhet for brukeren, utstyrets problemfri dritt og lang levetid. Hvis man leier ut utstyr til tredje personer skal også leietakeren gjøre seg kjent med denne bruksanvisningen.

Som reservedeler skal man kun bruke originale reservedeler for å sikre at utstyret har en lang og trygg levetid.

Hvis du trenger hjelp knyttet til utstyrets vedlikehold, reservedeler, eller, ta kontakt med din forhandler.

Denne bruksanvisningen er tiltenkt til brukere som er kjent med arbeidets innhold.

Før bruk av utstyr gjør deg nøye kjent med bruksanvisningen! Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av utstyr!

Det er viktig at brukeren forstår alle deler av bruksanvisningen og oppfyller krav i disse.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets konstruksjon for utvikling og forbedring av produktet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

For rask og nøyaktig kundeservice ved bestilling av reservedeler og håndtering av eventuelle feil skal De oppgi utstyrets data (serienummer, modell, produksjonsår).

Skriv data på produsentskiltet i denne bruksanvisningen for å ha de tilgjengelige til enhver tid.

Modell: Storsekkløft

Serie nr.

Selger av maskin:

Adresse:

Telefon:

BRUKSFØRMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP

SAMI storsekkløfter er tiltenkt å bli festet til både traktorens SMS og Euro festeanordninger.

Storsekkløfteren er utstyrt med en krok der sekken som skal transporteres skal festes. Ved transport skal sekken alltid plasseres mot hovedrammen og mellom klyperør, holde sekken rett og nærmest mulig til bakken mens man kjører.

TEKNISKE DATA

	SMS	EURO	Enhet
Mål	543x1103x1730	557x1207x1730	mm
Vekt	65	75	kg
Maks. belastning	1000	1000	kg

SIKKERHETSKRAV

For trygg bruk av utstyr er det viktig å ta hensyn til følgende:

- Gjør deg godt kjent med traktorens sikkerhetsinstruksjoner før du bruker redskapen.
- Før bruk av redskap, kontroller at alle redskapets bevegelser og funksjoner kan utføres. Ved eventuelle problemer, løs disse ved hjelp av bruksanvisningen eller ta kontakt med vår importør, før redskapet brukes videre.
- Hvis det oppstår noen slags problemer mens arbeid utføres, må problemer utbedres før man fortsetter.
- Stå aldri under redskapen. Selv om motoren ikke er i drift vil ploegen senkes ned dersom løfteanleggets styrespak beveges.

- Ved bruk av redskapen sørg for at det ikke finnes andre mennesker i nærheten. Trygg avstand er 10 m. Vis hensyn til andre mennesker og maskiner. Se opp for terrengformer.
- Påse at utstyrets sikringspinner låser korrekt ved tilkobling av utstyr til traktoren.
- Man må alltid følge trafikkregler når traktor med tilkoblet redskap kjører på veien.
- Senk redskapen trygt ned på bakken og stopp traktorens motor før du forlater traktorkabinen.

Trygt vedlikehold omfatter følgende:

- Traktorens motor må alltid være slått av ved utføring av vedlikehold på tilkoblet redskap.
- Sørg for at redskapen er godt støttet ved utføring av vedlikeholdsarbeid.
- Man må være spesielt forsiktig ved håndtering av fjærer, da fjærer under trykk kan forårsake alvorlige skader ved uforsiktig bruk. Demontering av fjærer skal overlates til en spesialist.

VEDLIKEHOLD

For å garantere utstyrets driftssikkerhet over lang tid må det vedlikeholdes med jevne mellomrom.

I aktiv bruksperiode skal det vises hensyn til følgende:

- Visuell kontroll. Dersom det oppdages slakk, deformasjoner eller lekkasje av hydraulisk olje skal de oppdagede mangler utbedres umiddelbart.
- Slitebladinnfesting, tilstand og slitasjenivå.
- Stram til festebolter.
- Boltene tilstand.
- Redskap skal rengjøres etter bruk. Høytrykksvasker og passende rengjøringsmiddel kan brukes til rengjøring. Sprut ikke direkte på hydrauliske komponenter med høytrykksvasker og bruk ikke kraftige løsemidler.

Hvis plogen ikke skal brukes over en lengre periode skal følgende utføres:

- Rengjør utstyr grundig.
- Sylinder må være i inntrukket stilling og utestående stempelstenger må smøres lett med korrosjonsbeskyttelse.
- Smør alle nødvendige punkter.
- Galvaniserte deler, hydraulikkventiler og slangeendene skal gås over/smøres inn med beskyttelsesvoks.
- Korrigjer eventuelle lakkskader.

- Kontroller at utstyret ikke har behov for nye deler. Utfør nødvendige forberedelser for ny brukssesong ved behov.
- La ikke ploegen stå direkte på bakken, sett den oppå f. eks. en pall eller trebjelker.
- Oppbevar utstyret på et sted som er beskyttet mot sol og nedbør, men åpent for vind.

Dersom det oppstår problemer med utføring av vedlikehold, ta kontakt med serviceverksted hos utstyrets leverandør.

GARANTI

AS SAMI gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpsdato.

- Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden dekkes av garantien.
- I garantitilfeller ta kontakt med autorisert forhandler der De kjøpte aktuelt utstyr.
- Send forhandleren utstyrets serienummer og/eller produksjonsår og legg ved bevis i form av bilder og videoer, samt nøyaktig beskrivelse av feilen. Bevisdokumentasjon skal inneholde bilder om utstyrets produsentskilt, feilaktig sted og utstyr generelt.
- Forhandleren kommuniserer selv med produsent og informerer kunden om beslutninger.
- Forhandleren kan ved behov be kunden om å sende ytterligere informasjon om hva som har hendt eller defekte deler.
- Alle garantitilfeller som er godkjent av SAMI AS godtgjøres.
- Produksjonsfabrikken reparerer feilaktige deler eller erstatter de med nye, eller godtgjør prisen på nye deler.
- Underleverandørenes deler har tilsvarende produsentgaranti.

Garanti gjelder ikke for:

- Forbruksvarer
- Driftsstans og andre ytre kostnader og skader
- Transportutgifter (reise- og fraktutgifter)
- Overtids- og dagpenger
- Skader som er resultat av forsømmelig bruk av utstyr, eller bruk som overskrider tekniske data som er angitt som godkjente i denne bruksanvisningen.

Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av:

- Forsømmelig og feil bruk av produktet.
- Unnlatelse av å følge etter produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger.
- Normal slitasje.
- Unormale bruksforhold.
- Overbelastning eller annen type ikke hensiktsmessig bruk
- Mangel på vedlikehold og kontroll.

- Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden.
- Bruk av olje eller smøring av lav kvalitet (olje eller smøring er feil eller forurenset).
- Ytre påvirkninger som har ført til skader på hydraulikkslanger og - tilkoblinger.
- Reparasjon av maskindeler som er modifisert av brukeren.
- Bruk av andre reservedeler og utstyr enn SAMI originaler.
- Langvarig lagring (f. eks. farge- eller korrosjonsmangler).
- Produsenten påtar seg intet ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er følge av hvilken som helst mangel.

Alle garantibetingelser gjelder kun for nye produkter som er kjøpt hos AS SAMI autorisert forhandler. Garantien gjelder ikke for videresolgte produkter.

Anvisingen er en oversettelse av originalen.



AS SAMI
Tule 20, 76505 Saue
Harjumaa, Estonia

Telefon: +372 670 9040
E-mail: sami@sami.ee
www.sami.ee