




Spare parts list

Ersatzteilliste

SIP

SMS 1,2,3,4

Firepunkts / SMS 1 hurtigkoplning Hun Kombifast
Firepunkts / SMS 2 hurtigkoplning Han kat. 2 Lav
Firepunkts / SMS 3 hurtigkoplning Han kat. 3 Hoy
Firepunkts / SMS 4 hurtigkoplning Hun Kombifast



CE



SIP

STROJNAINDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

156762700

EC - Declaration of Conformity

according to Directive 98/37/EC,

EG - Konformitätserklärung

entsprechend der EG-Richtlinie 98/37/EC

EC - Izjava o skladnosti

v skladu z EC-smernico 98/37/EC

We/ Wir/ mi

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA

declare under our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek

Firepunkts / SMS 1 hurtigkopling Hun Kombifast
Firepunkts / SMS 2 hurtigkopling Han kat. 2 Lav
Firepunkts / SMS 3 hurtigkopling Han kat. 3 Hoy
Firepunkts / SMS 4 hurtigkopling Hun Kombifast

SMS 1, 2, 3, 4

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and
health requirements of the Directive 98/37/EC.
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EC.
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 98/37/EC.

For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the
Directives, the following standards have been respected:

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgende Norm(en) und/oder technische
Spezifikation (en) herangezogen:

Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic
so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:

EN ISO 12100-1/2003 EN ISO 12100-2/2003

Šempeter, 18. 08. 2008

Teh. direktor, Miha Sitar, univ.dipl.inž.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miha Sitar'.

ERSATZTEILLISTE SPARE PARTS LIST

Firepunkts / SMS 1 hurtigkopling Hun Kombifast
Firepunkts / SMS 2 hurtigkopling Han kat. 2 Lav
Firepunkts / SMS 3 hurtigkopling Han kat. 3 Hoy
Firepunkts / SMS 4 hurtigkopling Hun Kombifast

SMS 1, 2, 3, 4

